



QuickTip® Ebersamentuben



Die clevere Lösung für die Konservierung von Ebersamen

Minitube gilt als der Pionier in der Konservierung von Ebersamen. Millionen Schweine in aller Welt werden seit Jahrzehnten mit unseren Tuben besamt. Diese jahrelange Erfahrung hat gezeigt, dass Tuben eine gleichermaßen einfache wie effektive Lösung innerhalb der Verarbeitungskette von Ebersamen darstellen:

Ihre Vorteile

- Leicht zu öffnen, durch einfaches Abdrehen der Spitze - kein Werkzeug nötig
- Für alle Katheter und Besamungstechniken geeignet
- Erlaubt eine schnelle, einfache und hygienische Besamung
- Problemloses Besamen: die Tube entleert sich komplett von selbst - es wird kein Spermium vergeudet
- Optimales Abkühlverhalten und Temperaturstabilität bei +17°C durch das ausgewogene Verhältnis von Oberfläche zu Volumen

Samenproduktion



Lagerung & Transport



Künstliche Besamung



QuickTip® Ebersamentuben

QuickTip Flexitube®, sehr weiche Wand

QuickTip Superflexitube, extra weiche Wand

In mehreren Farben und Größen erhältlich:

	PCAI Flexitube® 60 ml	PCAI Flexitube® 60 ml, flexible Tülle	Flexitube® 95 ml	Flexitube® 95 ml, flexible Tülle	Superflexitube 95 ml
Transparent	REF.: 13451/03501	REF.: 13454/03601	REF.: 13452/01961	REF.: 13453/07961	REF.: 13452/07961
Rot	REF.: 13451/1350	REF.: 13454/13601	REF.: 13452/11961	REF.: 13453/17961	REF.: 13452/17961
Gelb	REF.: 13451/2350	REF.: 13454/23601	REF.: 13452/21961	REF.: 13453/27961	REF.: 13452/27961
Grün	REF.: 13451/3350	REF.: 13454/33601	REF.: 13452/31961	REF.: 13453/37961	REF.: 13452/37961
Blau	REF.: 13451/4350	REF.: 13454/43601	REF.: 13452/41961	REF.: 13453/47961	REF.: 13452/47961
Orange	REF.: 13451/5350	REF.: 13454/53601	REF.: 13452/51961	REF.: 13453/57961	REF.: 13452/57961



Was zeichnet eine gute Ebersamentube aus?



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. | 06/2022



- Untersuchung jeder Materialcharge auf Spermafreundlichkeit
- Materialreinheit (GAD*): garantierte Abwesenheit kritischer Substanzen
- Produktionsmaschinen werden exklusiv nur für Ebersamentuben eingesetzt
- Hygieneanforderungen an Produktionsstätte: Zugangskontrolle, Mitarbeiter ohne Schweinekontakt, Luftfilter
- Ausschließlich Einsatz von neuem Granulat (kein Recyclat)
- Einhaltung enger Maß-Toleranzen (von Tube zu Tube und von Charge zu Charge)
- Lückenlose Dokumentation aller Chargenuntersuchungen

* GAD = General absence declaration